




# Eee Reader



# DR-900 User Manual

Eee lecteur

DR-900

**Manuel de l'utilisateur**

**Traduction de la version Anglaise Par Google et Amateur**

## **Table des matières**

Informations sur la sécurité

### **1 Un regard rapide**

Contenu de l'emballage

Votre lecteur Eee

### **2 Mise en route**

**Charger votre appareil**

**Transformer votre appareil sur**

**Transformer votre appareil hors tension**

**Se réveiller votre appareil du mode veille**

**Éteindre votre appareil**

**Réinitialisation matérielle de votre appareil**

**Installation d'une carte microSD dans votre appareil**

Copie de fichiers vers ou à partir de votre appareil

### **3 Utilisation de votre appareil**

**L'écran d'accueil**

Utiliser les gestes tactile

**Accès e-books**

La lecture d'un livre électronique

Annotation d'un livre électronique

Soulignant un e-book .

Utilisation de la Allez, exportation, importation et des fonctions

La fonction Text-to-Speech

Marquage d'un livre électronique

**Accès lecteur Nouvelles**

S'abonner à des fils de nouvelles

**Se connecter sans fil**

Utilisation de la fonction Wi-Fi8

Utilisation de la fonction 3G

**Connexion à Internet**

Mise à jour du firmware

Activer votre lecteur numérique pour fichiers protégés par DRM

#### **4 Téléchargement en ligne**

Téléchargement à partir de la boutique en ligne

Téléchargement à la Librairie en ligne

#### **Information Sécurité**

Essuyez l'appareil à l'aide d'une éponge de cellulose propre ou une peau de chamois humidifié avec une solution de détergent non abrasif et de quelques gouttes d'eau tiède puis retirez l'humidité restante avec un chiffon sec.


Ne pas placer l'appareil sur des surfaces inégales ou instable

Eviter les liquides, la pluie ou l'humidité.

SAV si le boîtier a été endommagé. Adressez-vous à un personnel qualifié

NE PAS exposer à des températures extrêmes ou à la lumière directe

## Your Eee Reader



**1 Touche Power:** Transforme votre appareil sous / hors tension.

**2 Ecran tactile:** touchez délicatement l'écran pour naviguer à travers les caractéristiques et les fonctions de votre appareil.

**3 La touche de fonction:** Appuyez sur pour afficher la barre de fonction. Vous pouvez aussi déplacer votre doigt dans un mouvement vers le haut pour afficher la barre de fonction.

**4 Retour clés:** Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

**5 Accueil clés:** Appuyez sur pour accéder à l'écran d'accueil.

**6 Page up clés:** Appuyez sur pour revenir à la page précédente.

**7 Touche Page suivante:** Appuyez sur pour accéder à la page suivante.

**8 Touche de volume:** Appuyez sur pour augmenter / diminuer le volume.

**9 Haut-parleurs intégrés:** L'appareil est équipé de deux haut-parleurs stéréo de haute qualité.

**10 Jack 3,5 mm pour écouteurs:** Insérez votre connecteur de casque dans cette prise. Utiliser ce jack désactive automatiquement les haut-parleurs intégrés.

**11 Fente pour carte microSD:** Insérer une carte microSD dans cette fente.

**12 Port micro-USB:** Insérez le câble micro-USB sur ce port.

REMARQUE: Certains modèles ASUS Eee Reader peut inclure une fonction intégrée dans la 3G.

## **Pour charger votre appareil:**

1. Branchez le câble USB du micro-connecteur USB au port micro-USB de votre appareil.
2. Branchez le câble micro-USB pour le chargeur USB.
3. Branchez le chargeur USB sur une prise électrique.

### **NOTES:**

- *Vous pouvez également connecter le câble micro-USB vers USB de votre ordinateur sur le port pour charger votre appareil.*
- *Utilisez uniquement le chargeur USB fourni avec votre appareil. En utilisant un autre port USB chargeur peut endommager votre appareil.*
- *Le chargeur USB fourni varie avec les régions.*
- *Votre appareil a une autonomie de batterie étendue interne de jusqu'à deux semaines sur une seule charge.*
- *Toutes les réclamations de la batterie dépend de plusieurs facteurs tels paramètres réseau ou l'utilisation sans fil et les résultats réels peuvent varier.*

## **Mettre en Marche**

### **Pour activer votre appareil**

- Appuyez longuement sur la touche Power pendant environ trois secondes.

## **Mettre votre appareil hors tension**

### **Mettre en service votre appareil du mode veille**

REMARQUE: Par défaut, votre appareil se met automatiquement en veille ou en mode veille lorsque vous n'exploitez pas votre appareil pendant un certain temps.

Pour réveiller votre appareil à partir du mode veille:

- Appuyez brièvement sur la touche Power pour réveiller le système.

## **Éteindre votre appareil**

Pour éteindre votre appareil, exécutez l'une des options suivantes:

- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration> Arrêter, puis appuyez sur Oui dans le message de confirmation.
- Appuyez longuement sur la touche Power pendant environ trois secondes pour éteindre votre appareil.

## **Réinitialisation matérielle de votre appareil**

Pour effectuer une réinitialisation de votre appareil:

- Appuyez simultanément sur la touche maison, la touche fonction et la Touche Marche Arrêt

## **Installation d'une carte microSD dans votre liseuse**

Votre appareil est équipé d'un slot pour carte microSD. Une carte microSD vous fournit la mémoire étendue où vous pouvez stocker vos fichiers et autres données.

### **Pour insérer une carte microSD:**

1. Repérez l'emplacement pour carte microSD dans le bas de l'appareil.

#### *11 Emplacement pour carte microSD*

2. Insérez la carte microSD dans la fente pour carte.

## **Copie de fichiers vers ou à partir de votre appareil**

Vous pouvez télécharger en format PDF, ePub, txt, ou des fichiers MP3 de votre ordinateur vers votre appareil et vice versa.

Pour copier des fichiers vers votre appareil:

1. Allumez votre appareil.
2. En utilisant le logiciel fourni micro-câble USB, connectez votre appareil au port USB de votre ordinateur port.

3. Appuyez sur Connecter à un PC pour afficher le répertoire

4. Copiez les fichiers sur votre chemin de destination préférée.

### **IMPORTANT!**

• Pour les fichiers au format texte tel que ePub, PDF ou des fichiers txt: Créez un dossier nommé Livre et copiez les fichiers ePub et PDF dans ce dossier.

• Pour les fichiers au format audio tels que les fichiers mp3: Créez un dossier nommé audio et copiez les fichiers audio dans ce dossier.

5. Quand vous avez terminé, cliquez sur l'icône Retirer le périphérique sur la barre des tâches en bas à droite de votre écran d'ordinateur.


## **3 Utilisation de votre appareil**

### L'écran d'accueil

Avec une pression du doigt sur l'écran tactile, Mon lecteur d'écran vous permet d'accéder rapidement aux Livres, Nouvelles Reader, Dictionnaire, lecteur audio, Sketch Book, Favoris, boutique en ligne, librairie, navigateur Web, et l'installation.

### **Utiliser les gestes tactile**

Tactiles sont les mouvements que vous faites avec votre doigt pour sélectionner les éléments ou de naviguer autour de votre écran tactile du lecteur numérique



**REMARQUE:** Utilisez une légère pression en faisant un geste toucher.

***IMPORTANT! Ne pas utiliser d'objets à la place de votre doigt pour faire fonctionner le panneau tactile. Cela pourrait endommager ou égratigner la surface du panneau tactile.***

### **Gestes standard**

Afficher la barre de fonction

Lors de la lecture d'un livre électronique, déplacez votre doigt dans un mouvement de hausse sur l' écran tactile

Cacher la barre de fonctions

Appui simple

Lors de la lecture d'un livre électronique, déplacez votre doigt

Appuyez une fois pour sélectionner un élément.

doigt dans un mouvement à la baisse sur les écran tactile.

**Page suivante** Faire glisser le doigt de droite a gauche sur l'écran

**Page précédente** Faire glisser le doigt de gauche a droite sur l'écran

### **Accès e-books**

**La lecture d'un e-book** Pour lire un e-book:

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Livres**.
2. Dans le menu au bas de l'écran, appuyez sur Titre, Auteur, date d'ajout , Dernière lecture ou de balises pour sélectionner un e-book au titre de ces listes.

#### **NOTES:**

• *Temps Ajouté* contient les e-books qui sont triés en fonction du temps que certains e-book est copié ou téléchargé sur votre appareil.

• *Temps de lecture* contient les e-books qui sont triés en fonction du temps que certains e-book a été mise à lire sur votre appareil.

*Balise*• contient les e-books qui sont triés en fonction des types ou des catégories. Se reporter à la section suivante de marquage d'un livre pour plus de détails.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes:

- Appuyez sur les touches Page Up / Page Down (/) pour aller à la page suivante ou revenir à la page précédente.
- Touchez Rotation pour changer l'orientation de la page.
- Appuyez sur Zoom et sélectionnez une option dans la liste du menu Zoom.

#### *NOTES:*

- *Vous pouvez mettre en évidence des mots ou des lignes et écrire des annotations tout en lisant un livre électronique. Pour plus de détails, consultez les sections suivantes.*

Vous pouvez utiliser le Aller à la fonction pour sauter ou aller à une page spécifique dans un environnement ouvert e-book. Pour plus de détails, se reporter à la section Utilisation de la Allez, importation, exportation et les fonctions.

#### Annotation un e-book

Votre appareil vous permet d'annoter ou d'écrire des notes sur certaines lignes sur les pages d'un livre électronique.

### **Annoter un e-book**

Pour annoter un livre électronique:

1. De l'e-livre ouvert, appuyez sur la touche de fonction sur votre appareil pour afficher la barre de fonction.
2. Dans la barre de fonction, appuyez sur l'annotation.
3. Sur le e-book, appuyez sur la ligne que vous souhaitez annoter. Appuyez sur l'icône d'annotation sur le côté gauche de la ligne que vous exploitez.
4. Utiliser le clavier virtuel pour noter.
5. Quand vous avez terminé, appuyez sur Enregistrer.

## 5. Utilisez le clavier virtuel pour écrire des notes.

*REMARQUE: Vous pouvez importer ou exporter les annotations, les points saillants et les signets. Pour plus de détails, se reporter à la section Utilisation de la Allez, exportation et importation fonctions.*


### Affichage de vos annotations

Pour afficher votre liste d'annotations:

De l'e-livre ouvert, appuyez sur le titre e-book en haut à gauche de votre écran tactile.

2. Dans le menu Administrateur des annuaires, Appuyer sur Annotations pour afficher votre liste de les annotations

3. Dans la liste, sélectionnez la page que vous voulez



## **Soulignant un e-book**

Votre appareil vous permet de mettre en évidence des mots ou des lignes sur les pages d'un livre électronique.

### **Soulignant un e-book**

Pour mettre en évidence un e-book:

1. De l'e-livre ouvert, appuyez sur la touche de fonction sur votre appareil pour afficher la barre de fonction.
2. Dans la barre de fonction, appuyez sur Sélectionnez.
3. Pour souligner un mot ou une phrase: Tapez le mot ou la phrase que vous souhaitez mettre en évidence.  
Pour mettre en évidence les lignes: Faites glisser votre doigt à partir du début de la ligne, puis appuyez votre doigt à la fin de la ligne pour signifier la fin de l'évidence.

*REMARQUE: Vous pouvez importer ou exporter des annotations, des faits saillants, et des signets.*

*Pour plus de détails, se reporter à la section Utilisation de la Allez, exportation, importation et fonctions.*

## Affichage de vos points saillants

### Pour afficher vos points saillants:

1. De l'e-livre ouvert, appuyez sur le titre e-book en haut à gauche de votre écran tactile.

2. Dans le menu Administrateur des annuaires, Faites saillants du robinet pour afficher votre liste de mots en surbrillance ou lignes.

3. Dans la liste, appuyez sur la page que vous voulez voir

## Bookmarking un e-book

Vous pouvez ajouter une ligne spécifique livre à votre liste de favoris.

Pour marquer un e-book:

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez Livres à afficher votre liste de e-books.

2. Vous pouvez enregistrer des signets d'un livre électronique dans l'un de ces deux façons:

- **Signets de la liste des e-book**



a. Naviguez à travers votre e-book pour la liste

e-book que vous souhaitez mettre en signet.

b. Balise une à trois icônes des signets pour désigner le e-book niveau de favori.

- **Signets à partir d'un e-livre ouvert**

a. Sélectionner et ouvrir un e-book à



partir de votre e-book liste.

b. Appuyez sur le titre e-book à l'angle supérieur gauche de votre écran tactile

C. Dans le menu Administrateur des annuaires, du robinet de une à trois icônes des signets dans les Favoris pour désigner le e-book niveau de favori.



*REMARQUE: Vous pouvez importer ou exporter les annotations, les points saillants et les signets. Pour plus de détails, se reporter à la section Utilisation de la Allez, exportation et importation fonctions*

## Utilisation des fonctions Allez a, exportation et importation

### Utilisation de la fonction Aller à

Utilisez la fonction Aller à sauter ou aller à n'importe quel page dans le livre électronique que vous lisez.

### Pour utiliser la fonction: Aller à

1. D'un e-livre ouvert, appuyez sur le numéro de la page en cours nombre situé à la partie supérieure droite de la page durant environ trois secondes.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, tapez le numéro de page que ou vous

voulez aller

3. Appuyez sur Atteindre à pour accéder à la page demandée.

## Utilisation de la fonction d'exportation

Utilisez la fonction Exporter pour sauvegarder un enregistrements lecture d'e-livre spécialement les annotations, les faits saillants, ou les signets

Dossier d'exportation de votre appareil, puis copiez ce dossier sur votre ordinateur

*REMARQUE: Pour plus de détails, se reporter à la section Copie de fichiers vers ou à partir de votre appareil*


### Pour utiliser la fonction d'exportation:

1. De l'e-livre ouvert, appuyez sur le titre e-book en haut à gauche de votre écran tactile.

2. Dans le menu Gestionnaire de livres appuyer sur Exporter.

3. Sur le message de confirmation, appuyez sur OK pour enregistrer les dossiers lisant le livre électronique dans le dossier de l'exportation dans votre appareil

**REMARQUE:** Vous pouvez également sauvegarder tous les enregistrements de lecture, y compris le pourcentage de lecture et notation préférés, de tous les e-books dans le dossier d'exportation de votre appareil. Pour ce faire, appuyez sur Configuration de configuration du système> Dossiers> Lecture d'exportation de l'écran d'accueil.



## Utilisation de la fonction d'importation

Utilisez la fonction d'importation pour remplacer les dossiers de lire un livre électronique est spécifiquement les annotations, les faits saillants, ou les signets.

Pour utiliser la fonction d'importation:

1. Copiez les fichiers de sauvegarde de l'exportation vers le dossier des importations dans le répertoire de votre appareil.

*REMARQUE: Pour plus de détails, se reporter à la section de la copie de fichiers vers ou à partir de votre appareil.*

2. Sélectionner et ouvrir un e-book à partir de votre e-book liste.

3. De l'e-livre ouvert, appuyez sur le titre e-book en haut à gauche de votre écran tactile.

4. Dans le menu Gestionnaire de livres, appuyez sur Importer.

5. Sur le message de confirmation, appuyez sur OK.  
Votre appareil recherche pour l'e-book la lecture des dossiers à partir du dossier des importations et remplace la lecture actuelle de l'e-livre

*REMARQUE: Vous pouvez aussi remplacer tous les dossiers de lecture, y compris la lecture note en pourcentage et le favori de tous e-books. Pour ce faire, appuyez sur Setup Réglages> Système> Importer lire les enregistrements de l'écran d'accueil.*

## La fonction Text-to-Speech

### Utilisation de la fonction Text-to-Speech

Utilisez la fonction Text-to-Speech pour permettre au lecteur virtuel pour lire le texte d'un e-book.

## **Pour utiliser la fonction Text-to-Speech:**

IMPORTANT! La fonction Text-to-Speech ne peut travailler que sur des fichiers au format txt.

1. Ouvrez le livre électronique que vous voulez lire.

*REMARQUE: Pour plus de détails, se reporter à la section précédente lecture d'un livre électronique.*

2. Dans le menu au bas de l'écran, appuyez TTS.
3. Du début du robinet pour le lecteur virtuel pour lire à partir du début du livre. Tap De cliquant mot pour le lecteur virtuel pour lire le mot que vous tapez. Tap Lecture Pause pour arrêter temporairement le lecteur virtuel à la lecture du livre électronique.

*REMARQUE: Par défaut, la vitesse de lecture du lecteur virtuel et le ton sont mis à la normale.*

## **Configuration de la fonction Text-to-Speech** **Pour configurer la fonction Text-to-Speech:**

1. De l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.
2. De l'écran de configuration, cliquez sur Text to Speech.
3. Appuyez sur le curseurs à mettre en place votre vitesse préférée et les réglages de tonalité.

Marquage d'un livre électronique

Marquage des e-books vous fournit un moyen facile d'organiser ou de regrouper vos e-books en catégories ou types.

## **Créer une nouvelle étiquette**

### **Pour créer une nouvelle étiquette:**

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez Livres.
2. Appuyez pour ouvrir le livre électronique que vous souhaitez marquer.
3. Appuyez sur le titre du livre, puis appuyez sur Tag sur la liste du

menu.

4. Dans la colonne de balise sélectionnée, appuyez sur Ajouter.
5. Saisissez le nom de la balise. L'étiquette s'affiche dans la colonne Tag Disponible.

## **En utilisant une balise disponibles**

### **Pour utiliser une balise disponibles:**

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez Livres.
2. Appuyez pour ouvrir le livre électronique que vous souhaitez marquer.
3. Appuyez sur le titre e-book, puis appuyez sur Tag sur la liste du menu.
4. Dans la colonne Tag disponibles, appuyez sur la balise que vous souhaitez utiliser et faites-la glisser vers la colonne balise sélectionnée. Vous pouvez utiliser plusieurs balises pour un livre électronique.

## **Accès au lecteur Nouvelles**

Tap lecteur Nouvelles pour vous abonner à vos sites Web favoris et obtenir fils de nouvelles.

S'abonner à nouvelles RSS

Abonnez-vous à vos nouvelles préférées nourrit de recevoir les mises à jour des nouvelles sur votre appareil.

### **Pour vous abonner à nouvelles RSS:**

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez lecteur Nouvelles.
2. Appuyez sur Connecter pour vous connecter à un réseau. Votre appareil recherche les réseaux sans fil disponibles.
3. Depuis l'écran Network Manager, sélectionnez le réseau que vous souhaitez vous connecter. Clés dans le mot de passe, si nécessaire.

*IMPORTANT! Appuyez sur le champ de mot de passe pour afficher le*

*clavier virtuel. Utilisez le clavier virtuel pour taper le mot de passe du réseau.*

4. Dans l'écran Lecteur Nouvelles, appuyez sur le champ URL. Le clavier virtuel apparaît.

5. Saisissez l'adresse Web. L'adresse Web est ajouté à la liste.

6. Pour obtenir les dernières mises à jour, cliquez sur l'adresse web de nouvelles que vous voulez obtenir le flux dernières nouvelles.

7. Patientez quelques instants jusqu'à ce que le flux de nouvelles est affiché.

## Se connecter sans fil


Utilisez votre appareil intégré à capacité Wi-Fi ou de la fonction intégrée 3G pour se connecter à un réseau sans fil ou hotspot sans fil. Cela vous permet d'accéder sans fil à Internet ou sites Web liés à des applications telles que le lecteur Nouvelles sur votre appareil.

*REMARQUE: Certains modèles ASUS Eee lecteur incluent une fonction intégrée dans la 3G.*


Utilisation de la fonction Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi:

1. De l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.
2. De l'écran de configuration, cliquez sur Réseau.
3. Dans l'écran de Connection Manager, Sélectionnez Wi-Fi. L'appareil recherche les réseaux disponibles.



4. Dans la liste des réseaux, appuyez sur le réseau que vous voulez vous connecter. appuyez sur Actualiser pour actualiser la liste des réseaux.
5. Si nécessaire, entrez le mot de passe, puis cliquez sur OK.



*IMPORTANT! Appuyez sur le champ de mot de passe pour afficher le clavier virtuel. Utilisez le clavier virtuel pour saisir le réseau de mot de passe.*

### **Utilisation de la fonction 3G**

*IMPORTANT! Assurez-vous que vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile 3G. Contactez votre fournisseur de service mobile pour plus de détails sur l'abonnement à ce service.*

*REMARQUE: La fonction intégrée 3G est inclus uniquement dans certains modèles ASUS Eee lecteur.*

*Pour utiliser la fonction 3G:*

1. De l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.
2. De l'écran de configuration, cliquez sur Réseau.
3. Dans l'écran de Connection Manager, Sélectionnez la 3G.
4. Saisissez le code PIN, puis appuyez sur OK. Attendez que votre appareil se connecte à votre réseau 3G

## **Se connecter sans fil.**

Pour vous connecter à l'Internet:

1. De l'écran d'accueil, appuyez sur le navigateur Web.
2. Appuyez sur le champ URL à afficher le virtuel clavier.
3. Utilisez le clavier virtuel pour clés dans l'URL adresse du site que vous voulez visite.

## **Mise à jour du firmware**

*IMPORTANT! Vérifiez que votre appareil est éteint avant de mettre à jour le firmware.*

Pour mettre à jour le firmware:

Créez un dossier nommé upfw soit dans votre carte microSD ou dans votre appareil et copiez tous les fichiers du firmware dans ce dossier.

*IMPORTANT! Assurez-vous que vous installez une carte microSD dans la fente de carte de l'appareil si vous souhaitez mettre à niveau à partir d'une carte microSD.*

2. Connectez l'adaptateur USB de votre appareil à une prise électrique.
3. Appuyez simultanément sur la touche Power et de la touche Page précédente.
4. Appuyez sur la touche Page précédente pour mettre à jour à partir du périphérique.  
Appuyez sur la touche Page suivante pour mettre à jour de la carte microSD.

*ATTENTION: NE PAS retirer la carte microSD de votre appareil pendant*

*le processus de modernisation. Cela pourrait causer des dommages permanents à votre appareil.*

5. Lorsque le processus de mise à niveau est terminée, appuyez sur la touche Page précédente pour redémarrer l'appareil.

6. De l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration> Configuration du système> Langue, puis sélectionnez votre langue préférée dans la liste.

#### **NOTES:**

- *Pour vérifier la version du firmware de votre appareil, appuyez sur Paramètres> À propos de l'écran d'accueil.*

- *Télécharger le dernier firmware à partir du site de support d'ASUS <http://support.asus.com/download/>.*

*Activer votre lecteur numérique pour fichiers protégés par DRM  
Certains e-livres ou publications numériques que vous avez acheté ou téléchargé en ligne peut contenir des Digital Rights Management (DRM) de protection. Vous devez activer votre lecteur numérique à l'aide d'un ID Adobe pour accéder fichiers protégés par DRM.*

#### **IMPORTANT!**

- Obtenir un identifiant Adobe à partir du site Web d'Adobe l'adhésion.
- Assurez-vous que vous vous connectez à Internet via une connexion filaire.

Pour activer votre lecteur numérique pour fichiers protégés par DRM:

1. De l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration> Gestion des droits numériques.

2. Saisissez votre ID Adobe et de mot de passe.

3. Quand vous avez terminé, appuyez sur Activer ID Adobe.

4 en ligne Téléchargement

***IMPORTANT!** Assurez-vous que vous vous connectez à Internet via une connexion filaire.*

## **Téléchargement à partir de la boutique en ligne**

Webstore vous fournit la liste des WebStores où vous pouvez parcourir, acheter, télécharger des livres électroniques sur votre appareil.

Pour télécharger à partir d'un webstore:

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez Web Store> Configuration.
2. Dans la liste des WebStores disponibles, sélectionnez la boutique en ligne que vous souhaitez accéder.
3. Vous pouvez maintenant commencer à parcourir, d'acheter ou de télécharger les e-books à partir de votre boutique en ligne accessible.

Téléchargement à partir de la librairie

Vous pouvez télécharger gratuitement les livres électroniques de la liste des librairies.

Pour télécharger à partir d'une librairie:

1. De l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration> Librairie.
2. Dans la liste des librairies disponibles, sélectionnez la librairie que vous souhaitez accéder.
3. Vous pouvez maintenant commencer à consulter ou télécharger les e-books de votre librairie accessible.

*NOTE: Certaines librairies en ligne qui sera ajouté à la liste peut exiger une certaine mode de paiement pour télécharger les e-books.*

## **5 Accessoires**

Eee Lecteur cas

Votre appareil est livré avec le cas Eee lecteur durables pour un rangement facile et à protéger votre appareil des rayures et bosses.

Stockage de votre appareil

Pour stocker votre appareil:

1. Ouvrez le boîtier lecteur Eee.

2. Lieu et sécuriser votre appareil dans le cas Eee Reader.

## **6 FAQs**

Foire aux questions (FAQ)

L'écran de réponse est lente.

ASUS Eee Reader utilise la technologie e-paper (papier électronique), qui imite les textes et les images comme sur du papier ordinaire et n'utilise pas de rétroéclairage, contrairement l'affichage du panneau LCD. Cela vous permet de lire confortablement les e-books ou des fichiers électroniques sur votre lecteur ASUS Eee. Mais ces caractéristiques peuvent fournir un temps de réponse plus lent que l'écran d'affichage de l'écran LCD.

La réponse de l'écran ralentit lorsque j'utilise mon ASUS Eee Reader dans la température froide.

Un changement de température peut ralentir la réponse de l'écran sur votre lecteur ASUS Eee. Utilisez votre ASUS Eee Reader dans des environnements avec des températures ambiantes comprises entre 5 ° C (41 ° F) et 35 ° C (95 ° F).

Il ya quelques ombres visibles ou des empreintes sur mon lecteur ASUS Eee après une certaine période d'inactivité ou lorsque je l'utilise dans un environnement à température élevée.

Après une certaine période d'inactivité ou dans un environnement à haute température, les images ou les textes sur votre écran peuvent partiellement laisser quelques empreintes ou les ombres visibles, ce qui est connu comme "image fantôme". Appuyer sur la page suivante / Page Down (/) pour rafraîchir l'écran.